Fenomena kesalahan: Masukkan kabel listrik; tekan tombol on / off, indikator listrik tidak menyala terang.	Periksa: Apakah steker dan soket disisipkan dengan kencang dan soket listrik dalam keadaan baik.
Fenomena kesalahan: Indikator on / off tidak menyala terang.	Periksa: Tampilan atau papan utama dalam keaddan baik.
Fenomena kesalahan: Ketika digunakan, pemanasan tiba-tiba berhenti	Periksa: Apakah suhu sekitarnya tinggi; Apakah waktu timer tercapai; fungsi perlindungan sistem menyala, gunakan setelah 10 menit. Selama digunakan, apakah ada operasi sekitar 2 jam.

Jika kabel listrik rusak, silakan berkonsultasi untuk memperolah pengganti purna jual khusus model kabel listrik yang sama

Periksa dengan	E1	Periksa: Apakah tegangan lebih rendah dari 100 V
Periksa dengan	E2	Periksa: Apakah tegangan lebih dari 280 V
Periksa dengan	E3	Periksa pengukur hambatan
Periksa dengan	E4	Periksa pengukur hambatan
Periksa dengan	E5	Periksa: Apakah saluran masuk dan keluar tersumbat

6.Fenomena dan kode perlindungan.

Fenomena	Kode
Perlindungan tegangan rendah	E1
Perlindungan tegangan berlebih	E2
Perlindungan korsleting termistor	E3
Perlindungan sirkuit terbuka termistor	E4
Perlindungan panas berlebih	E5

Petunjuk

On / Off: Hubungkan steker ke stopkontak, saat mesin mengeluarkan suara BI, dan lampu LED menyala selama 0,5 detik, indikator suhu tinggi tidak menyala terang, dalam kondisi ini, tekan on / off untuk menghentikan kerja mesin. Setelah mesin berhenti bekerja, indikator suhu tinggi akan menyala terang sampai suhu lempeng di bawah 60°C.
Timer: Pada fungsi manual (memanaskan, menumis, membuat barbekyu), tekan tombol pengatur waktu untuk memasukkan fungsi pengaturan waktu, menekan tombol "naik" dan "turun" dalam waktu tiga jam dapat memilih waktu kapan saja yang perlu diatur dalam pengaturan waktu. Menekan tombol "naik" dan "turun" dapat menyesuaikan waktu dengan cepat.
Preset: Pada fungsi otomatis (merebus dan membuat sup/bubur, merebus susu panas), tekan tombol booking untuk masuk ke dalam status fungsi reservasi, sesuai dengan tombol "naik" dan "turun" dalam waktu 24 jam sehingga dapat memilih waktu kapan saja yang perlu diatur untuk ditetapkan.
Naik: Pada fungsi otomatis, kondisi fungsi timer dan preset, mengklik tombol "up" dapat menaikkan suhu, daya, dan nilai waktu yang telah ditetapkan.
Turun: Pada fungsi otomatis, kondisi fungsi timer dan preset, mengklik tombol "down" dapat menurunkan suhu, daya, dan nilai waktu yang telah ditetapkan.

Keterangan: Pada fungsi otomatis (membuat sup, merebus air, menjaga tetap hangat), jika memilih fungsi ini tanpa menekan tombol "up" atau "down", mesin akan bekerja dengan program otomatis dan akan menyesuaikan dengan waktu tertentu untuk mematikan. Jika memilih untuk menyesuaikan dengan tombol "up" atau "down", mesin akan secara manual menyesuaikan daya yang telah digunakan untuk bekerja dan tidak akan secara otomatis menyesuaikan daya.

Petunjuk kompor inframerah dengan tombol

1.Hubungkan steker ke stopkontak, lampu indikator.
2.Sesuaikan tombol putar ke kanan, ketika mendengar bunyi "da" berarti mulai. Terus memutar ke kanan dapat menyesuaikan ukuran api, dan pada suhu tinggi dapat memancarkan cahaya.
3.Setelah selesai bekerja, putar semua tombol ke kiri, ketika mendengar bunyi "da" berarti mesin telah mati, lampu suhu akan tetap menyala terang sampai suhu lempeng di bawah 60°C, lalu steker dapat dicabut.

Catatan: Jangan menuang pada panel yang panas karena suhu tinggi, jika tidak panel dapat meledak.

Langkah-langkah penggunaan

1.Baca petunjuk ini sebelum menggunakan.
2.Gunakan soket khusus, dengan kapasitas tidak kurang dari 15 A.
3.Masukkan makanan ke dalam panci, kemudian letakkan panci di tengah lempeng.
4.Pilih fungsi memasak ketika menyalakan mesin, atur default pada fungsi memanaskan, tekan tombol fungsi untuk memilih fungsi yang Anda minta. Untuk mengatur fungsi otomatis merebus, membuat sup/bubur, merebus air dapat dilakukan dengan menekan "preset" pada status fungsi preset, dan dengan menekan tombol "up" dan "down" dapat mengatur fungsi selama 24 jam. Pada fungsi manual, untuk mengatur fungsi memanaskan, menumis, dan membuat barbekyu, tekan tombol timer, dan dengan menekan tombol "up" dan "down"dalam waktu tiga jam dapat memilih waktu kapan saja, dan juga mengatur ukuran daya dan suhu.
5.Setelah selesai memasak, tekan tombol on / off, suhu lempeng masih tinggi. Juga indikator masih menyala terang dan kipas masih berfungsi. Jangan menyentuh lempeng dengan tangan Anda sampai indikator lampu suhu mati, kemudian cabut steker listrik.

Memilih panci

Bahan panci tidak terbatas, bisa dari besi, aluminium, tembaga, keramik, dan panci pasir yang dapat dipanaskan ketika digunakan. Jika memilih panci lain, kami sarankan untuk menggunakan panci yang datar dan tidak memantulkan seperti panci yang dapat menghantarkan panas, sehingga pemanasan lebih efektif.

Alat masak ramah

Bahan: Besi atau baja tahan karat. Bentuk: Diameter bawah panci bergagang sekitar 12-20cm atau ukuran bawah panci persegi 12-20cm.

Ceret baja tahan karat | Panci besi | Panci baja tahan karat magnetik | Panci besi warna | Ceret besi magnetik | Panci besi

Alat masak tidak ramah

Bahan: Logam bukan besi, keramik, kaca dan bagian bawah terbuat dari bahan tembaga atau aluminium. Bentuk: Bawah tidak rata, diameter kurang dari 12cm.



Ceret aluminium | Panci kaca tahan panas | Panci keramik | Bagian bawah tidak rata | Bagian bawah berkaki | Bagian bawah berdiameter kecil

Perhatian

Sebelum menggunakan

Untuk mencegah kesetrum, korsleting atau kebakaran, perhatikan hal-hal berikut ini.
1.Jangan membuka, memodifikasi suku cadang, atau memperbaiki kompor inframerah sendiri.
2.Jika kabel listrik rusak atau steker listrik tidak dapat masuk ke dalam soket dengan kuat, jangan menggunakan api lampu.
3.Jangan menekuk, mengikat paksa kabel catu daya, ini akan menyebabkan kerusakan.
4.Jangan biarkan debu dan kotoran menempel pada steker atau kabel listrik.
5.Jangan menggunakan tangan basah untuk menyentuh kabel listrik dan steker.
6.Jangan menggunakan kompor inframerah di tempat yang lembap atau di dekat api.

Penggunaan

Untuk mencegah luka bakar, perhatikan hal-hal berikut:
1.Jangan menggunakan kompor di tempat yang tidak rata.
2.Jangan menggunakan kompor di tempat yang dapat dijangkau anak-anak.
3.Jangan menggunakan kompor tanpa panci.
4.Sebelum memasang alat masak pada lempeng, bersihkan bagian bawah panci untuk mencegah setiap penyebab kebakaran.
5.Jangan menggunakan panci di ruang yang tidak memadai dan tidak terdapat sirkulasi udara yang baik.
6.Jangan meletakkan wadah plastik atau kertas di atas lempeng ketika dipanaskan.
7.Hindari steker dan produk plastik ada di dekat kompor ketika dipanaskan.
8.Hindari apa pun jatuh dari di atas lempeng, lindungi lempeng.
9.Jangan menyumbat saluran masuk dan saluran keluar.
10.Jika permukaan lempeng retak, segera matikan mesin, cabut steker, dan kirim ke bagian pemeliharaan.

Setelah penggunaan

Untuk mencegah luka bakar dan cedera atau kesetrum, perhatikan hal-hal berikut.
1.Ketika selesai memasak, suhu lempeng masih tinggi, jangan menyentuh lempeng dengan tangan Anda.
2.Ketika selesai memasak, jangan langsung mencabut steker sampai suhu turun.
3.Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut steker.
4.Setelah menggunakan kompor inframerah selama 15 menit, cabut steker. Jangan biarkan mesin dalam keadaan terhubung ke lisrik secara terus-menerus.